


Schnellstartanleitung Medientechnik Typ E2

Medientechnik einschalten

Touchpanel berühren und auf „Medientechnik einschalten“ tippen.



Hörsaal PC

Pultrechner und evtl. Smartpodium einschalten

Maus und Tastatur befinden sich unter dem Rednerpult.

Anmeldung:

Benutzername: gwdg\username

Oder: ug-student\name.vorname

Passwort: *****

Notebook (optional)

An die verfügbaren Anschlüsse anschließen (HDMI & VGA)

Falls Ton wiedergegeben werden soll bitte HDMI Kabel benutzen oder beim VGA das Audiokabel einstecken.


Auswahl der Projektion

Durch die Auswahl eines Szenarios werden alle nötigen Grundeinstellungen getroffen: Der Beamer wird eingeschaltet und die richtige Quelle wird ausgewählt, die Mikrofone werden aktiviert.

Beim **Abspielen von Audio** und Videodateien, beachten Sie bitte,

dass Sie die richtige Audioquelle (PC/Notebook) unter „Audio“ ausgewählt haben, um den Ton im Hörsaal wiedergeben zu können.

Das Szenario „Videokonferenz“ ist nur für Cisco Videokonferenzen verwendbar. Webkonferenzen über den PC (Zoom, BigBlueButton, ...) funktioniert mit ebendiesem Szenario nicht.



Mikrofone einschalten

Hinweis: Falls die Mikrofone nicht funktionieren, kontrollieren Sie die Stummschaltung



Dokumentenkamera (optional)

Schalten Sie die Dokumentenkamera bei Bedarf ein!

Wenn Sie **durchsichtige Folien** verwenden, schalten Sie bitte links am Geräte die Hintergrundbeleuchtung ein.



Medientechnik ausschalten!

Drücken Sie dazu die rote Taste **„Ende“** auf dem Touchpanel, um den Beamer auszuschalten bevor Sie den Raum verlassen.

Ändern Sie bitte nichts an der Verkabelung!

Störungen bitte unter der Telefonnummer 0551 39-**1171** melden!

Hausmeister: [24480](tel:05513924480)

Für detaillierte Anleitungen und zusätzliche Informationen QR-Code scannen

